

ขั้นตอนการใช้งาน

1. กดปุ่ม Power เพื่อทำการเปิดเครื่อง

ไฟที่แผงหน้าปัดควบคุมการทำงานและหลอด UVC จะติด แสดงว่าเครื่องพร้อมทำงาน โดยในกรณีที่เริ่มเปิดใช้งานเครื่อง สัญญาณไฟแสดงคุณภาพอากาศ “Air Quality” อาจเป็นสีแดง ซึ่งพัดลมจะเพิ่มการทำงานเป็น 2 เท่าโดยอัตโนมัติ และอัตราการทำงานของพัดลมจะลดลงสู่ระดับปกติเมื่อสัญญาณไฟแสดงคุณภาพอากาศเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีเขียว

2. เลือกอัตราการทำงานของพัดลมโดยกดปุ่ม Fan Speed ให้เหมาะสมกับขนาดห้อง (Room Size)

สามารถเลือกความกว้างของขนาดห้องได้ 6 ระดับ โดยกดที่ปุ่ม Fan Speed ซึ่งจะมีแสงไฟสีเขียวปรากฏที่ขนาดห้องที่เลือก ซึ่งอัตราการทำงานของพัดลมจะเพิ่มขึ้นเมื่อเลือกขนาดห้องกว้างขึ้น



**Fan
Speed**

Square Feet	Room Size/Fan Speed	Square Meters
1000		93
820		76
650		60
465		43
310		29
160		15

ตารางแสดงการเลือกขนาดห้อง

Heavy Duty สำหรับผู้ที่ปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ			Light Duty สำหรับใช้งานตามที่อยู่อาศัยทั่ว ๆ ไป		
Level	ตารางฟุต	ตารางเมตร	Level	ตารางฟุต	ตารางเมตร
6	1000	93	6	1980	183
5	820	76	5	1695	159
4	650	60	4	1455	135
3	465	43	3	1200	111
2	310	29	2	1050	99
1	160	15	1	525	49

3. การใช้งานในโหมด Sleep Mode

กรณีเวลากลางคืน สามารถลดเสียงการทำงานของพัดลมให้มีเสียงที่เบาสบายยิ่งขึ้นด้วยการให้เครื่องทำงานในโหมด Sleep Mode