



คู่มือการใช้งาน

CRYOPAK iMINI USB Pdf

Ver. 3.0



1. ในขณะที่เครื่อง iMINI USB PDF อยู่ในสถานะ Sleep mode ไฟ LED จะกระพริบเป็นสีเขียวทุกๆ 8 วินาที
2. จากนั้นกดปุ่ม START ค้างไว้ 3-5 วินาที เพื่อเริ่มการทำงาน ไฟ LED สีแดงที่ตำแหน่ง HH จะกระพริบ 1 ครั้ง และไฟที่ตำแหน่ง LL > L > OK > H > HH จะกระพริบตามลำดับ หลังจากนั้นไฟ LED สีเขียวจะกระพริบทุกๆ 4 วินาที แสดงว่าเครื่อง iMINI USB PDF ได้เริ่มทำการบันทึกข้อมูลแล้ว
3. หากต้องการทำการ BOOKMARK (สูงสุด 8 ครั้ง) ในขณะที่เครื่องทำงานให้กดปุ่ม START ค้างไว้ 3-5 วินาที ไฟ LED จะกระพริบพร้อมกันทั้งหมด 1 ครั้ง แสดงว่าเครื่องได้ทำการ BOOKMARK เรียบร้อยแล้ว
4. ทำการกดปุ่ม STOP ค้างไว้ 3-5 วินาที เมื่อต้องการหยุดการทำงาน ไฟ LED สีฟ้าที่ตำแหน่ง LL จะกระพริบ 1 ครั้ง และไฟที่ตำแหน่ง HH > H > OK > L > LL จะกระพริบตามลำดับ เครื่อง iMINI USB PDF จะหยุดทำการบันทึกข้อมูล
5. ทำการดาวน์โหลดข้อมูลโดยเสียบปลั๊กไฟที่หุ้มมาออก เสียบเครื่อง iMINI USB PDF ที่ช่อง USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไฟล์ข้อมูลที่ได้นบันทึกไว้จะปรากฏขึ้นมาให้ทำการ Copy ไฟล์ PDF มาเก็บไว้ใน Folder ที่ต้องการ จากนั้นคลิกเปิดไฟล์ขึ้นมาเพื่ออ่านผลข้อมูล